



- ⑩ ミシンの押さえ金をコン
シール押さえ金にかえ、
ファスナーの務歯を起こ
して押さえ金の溝にはさ
み、ファスナー止まりま
で縫う。反対側も同様
に縫う。

